


ラッキートリガー対応（パチンコ）

※ラッキートリガー信号出力のある機種に限る

簡単設定（設定項目 1 か所）

- ・ラッキートリガーに「突入した回数・比率」を数値で表示。
- ・履歴グラフに **LT** と表示。
- ・棒グラフがレインボーカラーに。
- ・チャンスゾーン経由で大当たった場合、履歴グラフに **CZ** と表示。

●通常画面



LTに突入して21連35080玉獲得

チャンスゾーン経由で大当

LTに突入したがスルーして単発

●ラッキートリガー突入時



●ラッキートリガー中

